



Achtung:
 Zur Vermeidung von Kondenswasser
 unbedingt alle zu- und ab-
 gehenden Rohre abdichten!!!

Les manchons d'entrée
 pour les raccords
 jusqu'à se trouvent
 dans le polystyrène
 expansé.
 Die Muffen für die
 Anschlüsse bis
 sind in der Polystyren-
 füllung.

Zuleitung Hausinstallation :
 Ausbruchöffnung ganz links benutzen
 für Abgang nach unten

- ③ Ligne de terre de mise au neutre
- ④ Alimentation du tableau
- ⑤ Installation TV
- ⑥ Installation T+T
- ③ Nullungserdleitung
- ④ Hausinstallation
- ⑤ TV-Anschluss
- ⑥ T+T-Anschluss

T+T
 Heliflex K55 mit an-
 geschumpftem 2" Stahl-
 rohr gem. Angaben Swisscom
 Heliflex K55 avec tube de
 fer rétrécie selon Swisscom

TV
 KRKG 63 / KRKG 51
 oder/ou
 KSR 63 / KSR 51

KSR 63 / KSR 50
 KRKG 63 / KRKG 50
 PE-Rohr 92/81
 PE-Rohr 72/60
 mit Muffe A.Nr. 11819
 avec manchon A.Nr. 10819

Zuleitungsrohr EBM/EBL

Cotes en cm
 Masse in cm

Allgemeintoleranzen		nach	ISO 2768-m	Kanten ohne Angaben 1.3x4.5° gehrochen	
A	1108/16 GR				
Aerh.		Aerh.			
RAUSCHER				Versetzen von 3 Einlasskästen	
STOECKLIN				Scellement de 3 boitiers	
Grz.	25.11.14	GR			
Gepr.	1108/16 GR				
W-Nr.					
32.803				A	
DW-Nr. D178N5V2V2Z2 B93A					
				Messstab	
				1:7	
				Format A3	